20 総合配線図（D-1/3）

APA-1300 AC UNIT
AC100V
APA-1000 ASSY FRONT CABINET
APA-4150 ASSY SUB ELEC
APA-4200 ASSY ELEC FRONT
838-14551 DISTRIBUTION BD
838-14515-A05 SOUND AMP ANALOG IN
APA-1600 ASSY LCD
APA-1400 ASSY BILLBOARD
APA-1500 ASSY CENTER BOX
APA-1550 ASSY WOOFER
(APA-4000 ASSY PWR SPLY)
400-5457-91 SW REGU ATX/JVS
845-0002D ASSY CASE LBJ L 512MB APA
APA-4100 ASSY MAIN BD
APA-0100 ASSY TUBE

(D-2/3)
APA-3500 ASSY SPEAKER(L)
APA-3500 ASSY SPEAKER(R)
130-5260
390-6859-YE-V
CCFL L=495 D=15
YE W/TUBE
838-14587
CCFL INV ELEVAM
APA-3300 (L)
APA-3300 (R)
838-14731
RED LED BD APA
12V
1P START LAMP
1P START
GND
509-6144
APA-3000 ASSY REAR CABINET
APA-60038
FREQ
TEST BUTTON
SERVICE BUTTON
VOL_GND
VOL
VOL_VCC
838-14548-01
SW & C VOL BD
APA-3400
SW UNIT
220-5237-93-02
ASSY C.C 2DR ¥100
COIN #1
600-7368-02
(600-7368-01 for 2P)
COIN #2
COIN METER
999990
220-5798-01
220-5798-02
APA-3450
COUNTER UNIT
APA-3200 ASSY PEDAL
APA-60031
370-5173-01
LUMINOUS
RECEIVING
RIGHT PEDAL
LEFT PEDAL
APA-4300 ASSY ELEC REAR
838-14465R03
IC BD GUN SENCE 1P
(NOT CONNECT)
837-14572
I/O CONTROL BD 3 FOR JVS COM
839-1243-01
FUSE BD APA
839-1176R01
CONN BD JVS
600-7141-91-050
APA-60035
124-5101
RECOIL
APA-2130
SENSOR UNIT
APA-2100
CONTROL UNIT 509-5080